



Гарантийная книжка
и руководство по эксплуатации

механических противоугонных
устройств DRAGON

УВАЖАЕМЫЙ, ПОКУПАТЕЛЬ!

Поздравляем Вас с выбором продукции DRAGON, созданной для защиты Вашего автомобиля от несанкционированного доступа и управления им.

Механические противоугонные устройства (МПУ) DRAGON являются сложными техническими изделиями и соответствуют международным стандартам качества.

Конструкторские разработки компании, используемые в противоугонных устройствах DRAGON защищены патентами и авторскими свидетельствами.

Перед началом пользования механическим противоугонным устройством DRAGON внимательно ознакомьтесь с данным руководством по эксплуатации.

1. О продукте и назначении DRAGON

DRAGON - зарегистрированный товарный знак, все права на его использование в Российской Федерации принадлежат компании «Цербер-М».

Ассортимент продукции составляют механические противоугонные устройства DRAGON для легковых автомобилей, микроавтобусов, малотоннажного грузового транспорта отечественного и иностранного производства и охватывает транспортные средства, как с левым, так и с правым расположением рулевых колонок.

1.1. DRAGON на коробку передач

Блокирует механизм управления коробкой передач.

При попытке угона, МПУ DRAGON делает невозможным переключение передач и движение автомобиля своим ходом.

1.2. DRAGON на раздаточную коробку передач

Блокирует механизм управления раздаточной коробкой передач.

При попытке угона, МПУ DRAGON делает невозможным перевод раздаточной коробки в положение «нейтраль», а так же движение автомобиля с нормальной скоростью.

1.3. DRAGON на рулевой вал

Блокирует вращение рулевого вала.

При попытке угона, МПУ DRAGON делает невозможным управление траекторией движения автомобиля.

1.4. DRAGON на капот

Блокирует штатный замок капота и делает невозможным доступ в подкапотное пространство, препятствуя отключению иммобилайзера и сигнализации, краже дорогостоящих узлов и агрегатов, исключая доступ к электрическим цепям, связанным с запуском двигателя.

1.5. DRAGON на кабину

Блокирует возможность опрокидывания кабины, делает невозможным проникновение в моторный отсек, препятствуя краже дорогостоящих узлов и агрегатов, расположенных под кабиной.

2. Комплектация механических противоугонных устройств DRAGON

а. Блокиратор (наличие дополнительных элементов зависит от типа блокиратора и модели автомобиля).

б. Комплект ключей DRAGON (3 шт.).

в. Гарантийная книжка и руководство по эксплуатации.

Производитель оставляет за собой право на любые изменения в конструкции и комплектации без предварительного уведомления.

3. Правила эффективного и безопасного использования продукции DRAGON

Продукция DRAGON является высокотехнологичным устройством, разработанным с учетом условий эксплуатации и конструктивных особенностей автомобилей. Продукция DRAGON используемая в соответствии с данными правилами по эксплуатации, не нуждается в обслуживании на протяжении всего срока эксплуатации.

В связи с естественным износом узлов автомобиля, с которыми взаимодействует продукция DRAGON, может потребоваться дополнительная регулировка в процессе эксплуатации.

3.1. Управление бесштыревым механическим блокиратором DRAGON на коробку передач

Блокирование КПП

- a. Перевести рычаг коробки передач в положение блокировки:
 - для механической коробки - в положение «задняя передача» - «R»;
 - для автоматической коробки - в положение «PARKING» - «P»;
 - для внедорожников (рычаг раздаточной коробки) - в положение

пониженной или повышенной передачи в зависимости от типа раздаточной коробки.

- b. Вставить ключ DRAGON в МПУ.

- c. Заблокировать механизм КПП повернув ключ DRAGON на 180°.

- d. Контроль блокировки МПУ заключается в проверке необходимого для блокировки положения рычага КПП (см. пункт a).

Разблокирование КПП

- a. Вставить ключ DRAGON в МПУ.

- b. Повернуть ключ DRAGON на 180°.

ВНИМАНИЕ, ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

- ♦ Прилагать усилие на рычаг КПП в заблокированном положении, это может привести к поломке механизма КПП.
- ♦ Производить блокирование КПП во время движения автомобиля.
- ♦ Блокировать КПП в положении отличном от указанных в правилах использования продукции DRAGON.

3.2. Управление штыревым механическим блокиратором DRAGON на коробку передач

Блокирование КПП

- а. Перевести рычаг коробки передач в положение блокировки:
 - для механической коробки - в положение «задняя передача» - «R»;
 - для автоматической коробки - в положение «PARKING» - «P»;
 - для внедорожников (рычаг раздаточной коробки) - в положение пониженной или повышенной передачи в зависимости от типа раздаточной коробки.
- б. Заблокировать механизм КПП штырем DRAGON (до положения фиксации).
- с. Контроль блокировки МПУ заключается в проверке необходимого для блокировки положения рычага КПП (см. пункт а).

Разблокирование КПП

- a. Вставить ключ DRAGON в МПУ.
- b. Повернуть ключ DRAGON на 90°.
- c. Извлечь штырь из МПУ и установить его в держатель штыря (если конструкция предусматривает вынимающийся штырь DRAGON).

ВНИМАНИЕ, ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

- ♦ Прилагать усилие на рычаг КПП в заблокированном положении, это может привести к поломке механизма КПП.
- ♦ Производить блокирование КПП во время движения автомобиля.
- ♦ Блокировать КПП в положении отличном от указанных в правилах использования продукции DRAGON.

3.3. Управление штыревым механическим блокиратором DRAGON на рулевой вал

Блокирование рулевого вала

- a. Выключить зажигание.
- b. Извлечь ключ из замка зажигания.
- c. Повернуть рулевое колесо в положение штатной фиксации.
- d. Заблокировать рулевой вал штырем DRAGON.
- e. Контроль блокировки МПУ заключается в проверке надежности фиксации штыря DRAGON в муфте.

Разблокирование рулевого вала

- a. Вставить ключ DRAGON в МПУ.
- b. Повернуть ключ DRAGON на 90°.
- c. Извлечь штырь из муфты МПУ и установить его в держатель.

ВНИМАНИЕ, ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

- ♦ Прилагать усилие на руль в заблокированном положении, это может привести к повреждению элементов рулевого управления.
- ♦ Производить блокирование рулевого вала во время движения автомобиля.

3.4. Управление бесштыревым механическим блокиратором DRAGON на рулевой вал

Блокирование рулевого вала

- a. Выставить “нулевое” положение рулевого колеса.
- b. Выключить зажигание.
- c. Извлечь ключ из замка зажигания.
- d. Повернуть рулевое колесо в положение штатной фиксации (при необходимости).
- e. Вставить ключ DRAGON в МПУ.
- f. Заблокировать рулевой вал повернув ключ DRAGON на 180°.

Разблокирование рулевого вала

- a. Вставить ключ DRAGON в МПУ.
- b. Повернуть ключ DRAGON на 180°.

ВНИМАНИЕ, ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

- ♦ Прилагать усилие на руль в заблокированном положении, это может привести к повреждению элементов рулевого управления.
- ♦ Производить блокирование рулевого вала во время движения автомобиля.

3.5. Управление механическим блокиратором DRAGON на капот

Блокирование капота

- a. Убедиться, что капот находится в закрытом положении, при необходимости закрыть его.
- b. Нажать на кнопку-личинку до фиксации.

Разблокирование капота

- a. Вставить ключ DRAGON в кнопку-личинку МПУ.
- b. Повернуть ключ DRAGON на 90°.
- c. Вытянуть кнопку-личинку на себя.
- d. Повернуть ключ обратно.
- e. Извлечь ключ.

ВНИМАНИЕ, ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

- ♦ Прилагать усилие на ручку открытия капота в заблокированном положении МПУ, это может привести к обрыву штатного троса.
- ♦ Закрывать капот при нажатой кнопке-личинке

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Компания «Цербер-М» - производитель блокираторов DRAGON, гарантирует качество выпускаемой продукции.

Гарантия действительна в течение 36 месяцев с даты монтажа продукции на автомобиль указанной в гарантийном талоне данного руководства.

Гарантия действительна при использовании продукции по назначению, в соответствии с руководством по эксплуатации и заполненным гарантийным талоном.

Производитель не несет ответственности за некачественный монтаж продукции.

Покупатель обязан сообщить об очевидных дефектах продукции во время приемки автомобиля с установленным механическим противоугонным устройством.

При обнаружении дефекта в процессе эксплуатации, покупатель должен обратиться в компанию производившую монтаж МПУ или ближайший

гарантийный центр DRAGON (подробная информация на сайте www.dragon.ru или по телефону единой справочной +7 495 921 39 69).

При обращении по гарантии, Покупатель должен предоставить полностью заполненный гарантийный талон.

Нарушение перечисленных выше требований приведет к потере гарантии.

Монтаж, обслуживание и ремонт в автосалонах и технических центрах неуполномоченных производителем, а также нарушение голограммы на продукции DRAGON и вмешательство в конструкцию МПГУ DRAGON приводит к потере гарантии.

До принятия претензии Производитель оставляет за собой право оценки состояния продукта.

5. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Марка и модель автомобиля _____

Год выпуска автомобиля _____

VIN код

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Дата монтажа МПУ « _____ » _____ 20 _____

Автосалон / Установочный центр _____

Подпись продавца _____ / _____

Расшифровка

С руководством по эксплуатации ознакомлен _____

Подпись покупателя

М.П.



06110 00110700178522

Металлическое противоугонное
устройство на КП

соответствует: ОСТ 3 001 682 2002



010909ACDAA342652

единая справочная: +7 495 921 39 69
www.dragon.ru



Гарантийная книжка
и руководство по эксплуатации

механических противоугонных
устройств DRAGON

